

## Аварийные ограничители

1. Температура ОЖ выше нормы
2. Температура масла выше нормы
3. Давление масла ниже нормы
4. Давление наддува выше нормы
5. Температура термопар выпускных коллекторов выше нормы
6. Температура одного из выпускных коллекторов выше температуры другого (только при наличии 2 термопар)

Сброс ограничителей п. 1-3,6 только по выключению питания.

Сброс ограничителя п. 4 по восстановлению давления.

Авария соответствующего датчика запрещает установку ограничителя.